

# PB - 10

## PB-10 PLATTENSPIELER-ENTZERRER-VORVERSTÄRKER

Mit dem Phono-Booster PB-10 können Sie einen stereo-Plattenspieler (mit dynamischem System) an einer Stereo Hi-Fi Anlage oder ein Mischpult anschließen, wo keine oder zu wenig Plattenspieler Eingänge vorhanden sind. Der PB-10 ist ausgestattet mit einem RIAA Entzerrer-vorverstärker mit einem hohen Signal-Rauschspannungsabstand von 80 dB. Die niedrige Verzerrung und hohe Verstärkung gewährleisten eine hohe Dynamik und eine saubere Tonwiedergabe. Die Speisung erfolgt durch eine 9V Batterie oder mittels einem Netzadapter. Beim Einstecken von der externen Speisung wird die Batterie automatisch ausgeschaltet.

